

# POSTUP PŘI ČERPÁNÍ PHM

## TANKOMAT

- Akceptujte následující bankovky v CZK: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000
- Nevrací přeplatky, ale tiskne slevový kód k využití při další transakci
- Akceptujte využití RFID čipů (zákaznické karty)

## Čerpání PHM - hotovost

- Vložte bankovku nebo využijte slevový kód z předchozí transakce
- Bankovky vkládejte postupně (před vložením další bankovky vždy vyčkejte na načtení bankovky, zobrazení kreditu a rozsvícení zelené kontrolky).
- Po ukončení vkládání bankovek stisknete OK
- Zvolte výdejní místo (číslo stojanu)
- Odeberte účtenku a uschovejte (v případě, že jste vložený hotovostní kredit nevyčerpali celý, účtenka bude obsahovat slevový kód pro další transakci).

## Čerpání PHM - zákaznické karty

- Přiložte čip ke čtečce RFID (zákaznickou kartu)
- Zadejte PIN
- Zvolte výdejní místo (číslo stojanu)
- Natankujte palivo (do výše povoleného kreditu)
- Odeberte účtenku a uschovejte


V případě problémů volejte tel.777289700



Vložte bankovku,  
načtete čárový kód,  
nebo přiložte čip

**Cenik pro platby  
bankovkami:**

NAFTA Kč/l  
NATURAL 95 Kč/l



1 - NAFTA

2 - BA 95

3 - NAFTA

V KLIDU	
0.00	
0.00	
0	0.00

V KLIDU	
0.00	
0.00	
0	0.00

V KLIDU	
0.00	
0.00	
0	0.00

V případě problémů volejte tel. 777289700



Vložte bankovku,  
načtete čárový kód,  
nebo přiložte čip

Časík pro platby  
bankovkami

NAFTA Kč  
NATURAL 95 Kč

7	8	9	<-
4	5	6	-
1	2	3	OK
0	00	.	

1 - NAFTA	2 - BA 95	3 - NAFTA
V KLIDU	V KLIDU	V KLIDU
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0 0.00	0 0.00	0 0.00

**TISK DOKLADU**

**ČAROVÝ KÓD**

**HOTOVOST**

**ZDE PŘILOŽTE ČIP**

**PLACE CHIP HERE**